

Lingettes nettoyantes désinfectantes ASEPTONET

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces, petit matériel.

Nouvelle formule sans alcool.



Produit biocide TP2 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipement et mobilier sans contact avec les denrées alimentaires).



Formule

Actif: Dimethylbenzylammonium chloride
(n° CAS7173-51-5) : 0.29%.

Parfum : menthol

Soulever le couvercle et/ou l'étiquette autocollante.

Sortir une lingette du paquet. Refermer le paquet soigneusement afin d'éviter le dessèchement des lingettes. Passer 3 lingettes par m² de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.



Propriétés microbiologiques

En 5 minutes et en conditions de saleté (sauf *) :

- Bactéricide
EN1276*, **EN13697** sur *Staphylococcus aureus*,
Pseudomonas aeruginosa, *Escherichia coli*,
Enterococcus hirae.
EN13727, **EN13697**, **EN16615** sur
Staphylococcus aureus, *Pseudomonas*
aeruginosa, *Enterococcus hirae*.
- Levuricide
EN1650, **EN13697**, **EN13624**, **EN16615** sur
Candida albicans.
- Actif sur virus
EN14476 sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV,
Coronavirus, HIV, Rotavirus.
EN16777 sur Vaccina.



Précautions d'emploi

Eviter le rejet dans l'environnement.
Aucun pictogramme de danger.
En cas d'incident, contact le CAP le plus proche
(01.45.42.59.59).
Consulter la fiche de données de sécurité au
préalable.
Produit destiné aux professionnels.



Conditionnements

REF : ASEPOP50

Pack de 50 lingettes épaisses 130 x 200mm.
Carton de 12 packs.
Palette de 90 cartons.

REF : ASEPOP100

Pack de 100 lingettes épaisses 180 x 200mm.
Carton de 12 packs.
Palette de 50 cartons.



Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi à usage unique.
Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante
et désinfectante.